

CHLORINE TEST PAPER



KULLANIM AMACI

Chlorine test paper, su ve diğer sıvılardaki klor seviyesini ölçmek için kullanılır. Klor, havuz suyu ve içme suyu gibi birçok sıvıyı dezenfekte etmek için kullanılan bir kimyasaldır. Klor seviyesinin çok yüksek veya çok düşük olması sağlık için tehlikeli olabilir. Chlorine test paper, klor seviyesinin güvenli bir aralıkta olduğundan emin olmak için kullanılır.

PROSEDÜRÜN PRENSİBİ

Klor test kağıdı prosedür prensibi, Klor, bu aminlerle reaksiyona girerek renkli bir ürün oluşturur. Oluşan ürünün rengi, klor konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.

İÇERİK

Ürün	Miktar	Test Sayısı
Chlorine Test Paper	1 Kutu	100 Paper

YÖNTEM

- 1- Ellerinizi tamamen kuru halde iken test kağıdını tüpten çıkartın.
- 2- Test kağıdını numuneye daldırın ve hemen çıkarın. Çıkardıktan sonra kesinlikle sallamayınız.
- 3- Test kağıdını çıkardıktan 5 -10 saniye sonra renk skalası ile karşılaştırma yaparak sonucu okuyunuz.

Ölçüm Aralıkları:

Chlorine (mg/L): 0 – 10 – 50 – 100 – 150 - 200

KULLANIM ALANLARI

İçme Suyu, Kullanma suyu, Akvaryum suyu, Havuz Suyu, Kuyu Suyu, Gıda Üretim ve İmalathanelerde, Su İşleme ve Dolum Tesislerinde. İlaç Sanayiinde.



FAYDA

Suda klor test kağıdı ile yapılan analizler, işletmelere su kalitesini kontrol etme, üretim süreçlerini optimize etme, maliyetleri düşürme, yasal uyumluluğu sağlama ve müşteri memnuniyetini artırma gibi önemli faydalar sağlar. Bu nedenle, suyun klor seviyesini düzenli olarak takip etmek için suda klor test kağıdı kullanılması işletmeler için önemli bir yatırımdır.

DEPOLAMA

- Oda sıcaklığında saklayınız.
- Dondurmayınız veya aşırı ısıtmayınız.
- Işıktan koruyunuz.
- Kapağını sıkıca kapalı tutun.
- Bu şartlar altında depolanan ürün, ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabil olacaktır.



UYARI: Test çubuklarının bulunduğu

kutunun kapağını gerekli olmadıkça açmayıp, açıldığında uzun süre açık bırakmayınız.